

Individuelle Bearbeitung mit der Kreissäge.



COMPACFOAM lässt sich problemlos mit handelsüblichen Sägen wie Kreissägen, Druckbalkensägen oder Handkreissägen zuschneiden. Wichtig ist dabei die Verwendung von Sägeblättern mit großem Zahnabstand und freiem Spanraum.

Sägeblattempfehlung.

Für das Schneiden von COMPACFOAM empfehlen wir Sägeblätter mit Flachzahn und Spandickenbegrenzer und sehr großer Zahnteilung. Optimale Schnittergebnisse erreichen Sie bei 2000 U/min.

Durchmesser 300mm: 12-16 Zähne

Durchmesser 400mm: 16-20 Zähne

Durchmesser 450mm: 20-26 Zähne



Stehle ZLF
(Symbolbild)

Bosch Speedline Wood
(Symbolbild)



Ø D [mm]	B [mm]	b [mm]	Ø d [mm]	Z	Art.-Nr.	Hersteller
250	3,2	2,2	30	18	1984	Stehle
300	3,2	2,2	30	14	1462	Stehle
350	3,5	2,5	30	16	2856	Stehle
400	3,5	2,5	30	18	1456	Stehle
450	3,8	2,8	30	32	2857	Stehle
160	2,2	1,6	20	12	1910	Bosch Speedline
165	1,7	1,2	20	12	1911	Bosch Speedline