

Tagli e soluzioni personalizzate.



COMPACFOAM possono essere facilmente tagliati a misura utilizzando le seghe disponibili in commercio, come le seghe circolari, le seghe a pressione o le seghe circolari manuali. È importante utilizzare lame con un'ampia spaziatura dei denti e uno spazio libero per i trucioli.

Suggerimenti per sega circolare.

Per tagliare COMPACFOAM raccomandiamo lame per sega circolare con limitatore di trucioli e denti bassi a passo molto grosso. Risultato ottimale a ~2000 g/min.

Diametro 300mm: 12-16 denti

Diametro 400mm: 16-20 denti

Diametro 450mm: 20-26 denti



Stehle ZLF
(immagine simbolica)

Bosch Speedline Wood
(immagine simbolica)



Ø D [mm]	B [mm]	b [mm]	Ø d [mm]	Z	Art.-Nr.	Produttore
250	3,2	2,2	30	18	1984	Stehle
300	3,2	2,2	30	14	1462	Stehle
350	3,5	2,5	30	16	2856	Stehle
400	3,5	2,5	30	18	1456	Stehle
450	3,8	2,8	30	32	2857	Stehle
160	2,2	1,6	20	12	1910	Bosch Speedline
165	1,7	1,2	20	12	1911	Bosch Speedline